電話帳

FOMA端末で使用できる電話帳 68
電話帳に登録する ..... 電話帳登録 68
電話帳ごとに着信動作を設定する ..... 個別着信設定 69
グループの設定をする ..... グループ設定 70
電話帳から電話をかける ..... 電話帳検索 70
電話帳を修正する ..... 電話帳修正 72
電話帳をコピーする 73
電話帳を削除する ..... 電話帳削除 73
他人に見られたくない電話帳を守る ..... シークレット属性 73
電話帳の登録件数を確認する ..... 登録件数確認 74
少ないキー操作で電話をかける ..... クイックダイヤル 74

FOMA端末で使用できる電話帳

F-02Aでは、FOMA端末電話帳とFOMAカード電話帳が使用できます。

○：可　×：不可

項　目		FOMA端末電話帳	FOMAカード電話帳
電話帳登録件数		最大1000件※1	最大50件
登録内容	メモリ番号	No.000～999	×
	名前	全角16（半角32）文字	全角10（半角21）文字※2
	フリガナ	半角32文字	全角12（半角25）文字※3
	画像・動画	○	×
	グループ	「グループなし」および30グループ	「グループなし」および10グループ
	電話番号	1件につき5番号、電話帳全体で最大3005番号※1	1件につき1番号
	電話番号アイコン	○	×
	メールアドレス	1件につき5アドレス、電話帳全体で最大3005アドレス※1	1件につき1アドレス
	メールアドレスアイコン	○	×
	その他の設定※4	○	×

※1 実際に登録できる件数は、登録内容により少なくなる場合があります。
※2 全角と半角が混在や半角カタカナを含む場合は10文字以内で入力します。
※3 全角と半角が混在の場合は12文字以内で入力します。
※4 設定できる項目は誕生日、テキストメモ、郵便番号／住所、会社名、役職名、URLです。

- お客様のFOMAカードを他のFOMA端末に挿入しても、FOMAカード内の電話帳を利用できます。
- FOMA端末電話帳を電話帳お預かりセンターに保存できます。保存した電話帳は、お預かりセンターに接続してFOMA端末に更新・復元できます。→P111
- FOMA端末電話帳とFOMAカード電話帳の一覧は📷で切り替えられます。

◆名前の表示

■音声電話・テレビ電話

電話帳に登録している名前と電話番号が発着信中、呼出中、音声電話中の画面に表示されます。

■ｉモードメール・SMS

電話帳に登録している名前が受信／送信／未送信メール一覧画面、メール詳細画面に表示されます。

メールを受信した際、発信元のメールアドレスと電話帳に登録しているメールアドレスが@以降のドメイン名も含めて完全に一致すると、電話帳に登録している名前が表示されます。ただし、発信元がｉモード端末の場合は、ドメイン名（@docomo.ne.jp）を省略して電話帳に登録しても、電話帳に登録している名前が表示されます。メールアドレスが「携帯電話番号@docomo.ne.jp」の場合は、「@docomo.ne.jp」を省略して電話帳に登録してください。

✔お知らせ

- 2in1が、Aモード時は電話帳2in1設定で「B」に、Bモード時は電話帳2in1設定で「A」にした電話帳の名前は表示されません。
- FOMA端末電話帳に同じ電話番号やメールアドレスを異なる名前で登録している場合、最初に登録した名前が表示されます。
- FOMA端末電話帳とFOMAカード電話帳に、同じ電話番号やメールアドレスを異なる名前で登録している場合、FOMA端末電話帳の名前が表示されます。
- 登録している名前は、電話帳を利用する他の機能でも表示されます。

電話帳登録

電話帳に登録する

FOMA端末電話帳またはFOMAカード電話帳に登録します。

- ドコモショップなどの窓口で機種変更時など新機種へ登録内容をコピーする際は、仕様によってはFOMA端末にコピーできない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- 発着信画像の優先順位→P84
- 最大登録件数→P68

1 🔍（1秒以上）

FOMAカード電話帳に登録する：MENU【電話帳／履歴】4

2 名前を入力

3 各項目を設定▶●

メモリ番号：最も小さい空きメモリ番号が割り当てられています。
- メモリ番号が重複した場合は上書き確認画面が表示されます。上書きしない場合は「新規登録」を選択し、他の番号を入力してください。
- 100の位や10の位の頭の0は省略できます。

フリガナ：入力した名前のフリガナが入力されています。
- 名前を修正してもフリガナには反映されません。

画像選択・撮影：発着信時や電話帳確認時に表示する画像や動画／ｉモーションを登録します。また、ｉアバターメーカーで作成したアバターも登録できます。

画像を設定する：1▶フォルダを選択▶画像を選択

画像のフォルダや一覧の見かた→P254
- 縦横（横縦）のサイズが864×480より大きい画像を選択すると、画像の縮小確認画面が表示されます。また、パラパラマンガは動作しません。

静止画を撮影して設定する：2▶静止画を撮影▶●
- 撮影する静止画のサイズはQCIF（176×144）固定です。

動画／ｉモーションを設定する：3▶フォルダを選択▶動画／ｉモーションを選択

動画／ｉモーションのフォルダや一覧の見かた→P257
- 映像のみの動画／ｉモーションが設定できます。→P260
- 電話発信時は動作しません。

動画を撮影して設定する：4▶動画を撮影▶●
- 音声は録音されません。→P185

アバターを設定する：5▶フォルダを選択▶アバターを選択

初期画像に戻す：6

グループ：「グループなし」に設定されています。
- FOMA端末電話帳では✉を押すとグループを追加できます。→P70

電話番号：26桁以内で入力します。→P41
- 1件目を登録すると追加登録する項目が表示されます。
- ポーズ（「P」）、タイマー（「T」）、「+」、「#」、サブアドレスの区切り（「*」）を登録できます。FOMAカード電話帳にはタイマー（「T」）は登録できません。
- 「186」または「184」を付けて登録すると、SMS作成時の宛先に選択しても送信できません。

メールアドレス：半角50文字以内で入力します。
- 1件目を登録すると追加登録する項目が表示されます。

シークレットコード設定→P72

誕生日：誕生日設定を「ON」にして誕生日を入力します。

テキストメモ：全角100（半角200）文字以内で入力します。

郵便番号／住所：郵便番号は7桁、住所は全角100（半角200）文字以内で入力します。

会社名：全角50（半角100）文字以内で入力します。

役職名：全角50（半角100）文字以内で入力します。

URL：半角256文字以内で入力します。

個別着信設定

電話帳ごとに着信動作を設定する

FOMA端末電話帳の電話番号やメールアドレスごとに、着信時の動作を設定できます。
- 「グループなし」の場合はすべて「端末設定に従う」が、グループを設定した場合は「グループ設定に従う」（テレビ電話代替画像のみ「端末設定に従う」）が表示されます。
- 着信動作の優先順位→P77、78、84、91

1 ●▶電話帳検索▶電話帳にカーソル▶MENU 3 2▶各項目を設定▶●

：電話／メールの着信設定画面の切り替え

着信音：「端末設定に従う」にすると、音設定に従います。
- 動画／ｉモーションとミュージックは詳細情報の着信音設定が「可」の場合のみ着信音に設定できます。

ミュージックの設定→P77

着信バイブレータ：「端末設定に従う」にすると、バイブレータ設定に従います。

着信イルミネーションパターン：「端末設定に従う」にすると、イルミネーション設定に従います。
- 「メロディ連動」にすると、着信イルミネーションカラーは「レインボー」で動作します。

着信イルミネーションカラー：「端末設定に従う」にすると、イルミネーション設定に従います。

テレビ電話代替画像（電話着信設定のみ）：「端末設定に従う」にすると、テレビ電話画像選択の代替画像の設定に従います。

グループの設定をする

- 「グループなし」は、グループ名の変更や発着信動作の設定はできません。削除するとグループ内の電話帳のみ削除されます。
- FOMAカード電話帳ではグループ名の変更のみできます。

1 MENU［電話帳／履歴］1 2

2 目的の操作を行う

グループを追加する：MENU 2 ▶ グループ名を入力（全角10（半角20）文字以内）▶ 📷

グループを削除する：グループにカーソル ▶ MENU 3 ▶ 認証操作 ▶「はい」

グループとそのグループ内の電話帳が削除されます。

- プライバシーモード中（電話・履歴が「指定電話帳非表示」のとき）でシークレット属性を設定していても削除されます。

グループ名を変更する：グループにカーソル ▶ MENU 4 ▶ グループ名を入力（全角10（半角20）文字以内）▶ 📷

- FOMAカード電話帳の場合は、グループにカーソルを合わせてMENU 2を押します。

発着信動作を設定する：グループにカーソル ▶ MENU 5 ▶ 各項目を設定 ▶ 📷

発着信画像の設定操作→P69「電話帳に登録する」操作3

- グループ発着信画像にはアバターは設定できません。

その他の項目の設定操作→P69「電話帳ごとに着信動作を設定する」

並び順を変更する：グループにカーソル ▶ MENU ▶ 6 または 7

✔お知らせ

- FOMAカード電話帳のグループ名に全角と半角が混在または半角カタカナを含む場合は10文字以内で入力します。

電話帳から電話をかける

電話をかける相手の電話帳を、FOMA端末電話帳またはFOMAカード電話帳から呼び出します。

- 電話帳検索時は、前回使用した電話帳（FOMA端末電話帳またはFOMAカード電話帳）を検索します。
- プライバシーモード中（電話・履歴が「指定電話帳非表示」のとき）は、シークレット属性を設定している電話帳またはグループは検索できません。また、クイックダイヤル、クイックメール、イヤホンスイッチ発信、メール検索も同様です。

1 🔍 ▶ 電話帳検索

電話帳一覧（全件表示（50音））

- 2in1がデュアルモード時は次のマークが表示されます。
  A：Aモードの電話帳　B：Bモードの電話帳
  AB：A／B両モードの電話帳

2 相手にカーソル ▶ 📞 または 📧

- MENU 1 1を押すと、条件を設定して電話をかけられます。→P55
- 2in1がデュアルモード時、電話帳2in1設定で「B」にした相手にはBナンバーで、それ以外にはAナンバーで発信されます。

❖電話帳を利用する

iモードメールを作成する：相手にカーソル▶✉
SMSを作成する：相手にカーソル▶✉（1秒以上）
- 電話番号のみ登録時は、✉を押してもSMSを作成できます。

サイトを表示する：相手にカーソル▶MENU 1 5▶「はい」
- サイト接続確認画面でiMを押すと、フルブラウザで表示されます。

電話帳をiモードメールに添付する：相手にカーソル▶MENU 1 3
送受信したメールを検索する：相手にカーソル▶MENU 1 6▶1または2
- FOMAカード電話帳の場合は、相手にカーソルを合わせてMENU 1 5を押し、1または2を押します。

◆検索方法を指定して検索する

- 電話帳一覧が複数ページあるときは、▲▼でページを切り替えられます。全件表示（50音）以外の検索方法ではR/Fでも切り替えられます。

1 MENU［電話帳／履歴］1

2 検索方法を指定する

全件表示（50音）：1▶R/Fで表示する行を選択
- フリガナを1文字ずつ入力するたびに、最も近いフリガナの電話帳が検索されます（フリガナ検索）。

グループ検索：2▶グループを選択
- 同じグループ内ではフリガナ順（50音→アルファベット→数字→空白で始まるもの→記号→フリガナなし）で表示されます。
- ダイヤルキー 0～9を押すと、各キーに割り当てられている行が表示されます。→P355
- #や*を押すと、アルファベット→数字→記号の順に表示されます。

ランキング検索※：3▶1または2
通話回数またはiモードメール送受信回数が多い順に表示されます。
- 最大9999回カウントされます。カウントをリセットするときは、相手にカーソルを合わせてMENU 9 3を押し、「はい」を選択します。

メモリ番号検索※：4▶メモリ番号を入力▶📷
- 100の位や10の位の頭の0は省略できます。
- 何も入力せずに📷を押すと、メモリ番号順の電話帳一覧が表示されます。

電話番号検索：5▶電話番号の一部を入力▶📷
入力した数字を含む電話番号を検索し、FOMA端末電話帳はメモリ番号順に、FOMAカード電話帳はフリガナ順に電話帳一覧が表示されます。
- 何も入力せずに📷を押すと、メモリ番号順またはフリガナ順の電話帳一覧が表示されます。

シークレット検索※：6
シークレット属性を設定した電話帳がメモリ番号順に表示されます。
※ FOMAカード電話帳では利用できません。

❖ロケットサーチで検索する

ダイヤルキー 0～9に割り当てられている文字から検索します。

〈例〉「携帯花子」を検索する

1 2（か行）▶🔍

全件表示（50音）の電話帳一覧が表示されます。

◆優先する検索方法を設定する〈電話帳検索優先設定〉

待受画面で🔍を押して表示される検索方法を設定します。

1 MENU［電話帳／履歴］1▶検索方法にカーソル▶MENU
- 設定した検索方法に✔が表示されます。

✔お知らせ
- ランキング検索またはメモリ番号検索を優先設定していても、前回FOMAカード電話帳を検索した場合には、FOMAカード電話帳の全件表示（50音）の電話帳一覧が表示されます。

◆電話帳の詳細を確認する

1 i ▶電話帳検索▶電話帳を選択

FOMA端末電話帳の詳細画面（電話番号）

① メモリ番号
② 名前、フリガナ
③ グループマーク、グループ名
④ 電話帳2in1設定で設定したマーク（2in1がデュアルモード時）
A：Aモードの電話帳　B：Bモードの電話帳
AB：A／B両モードの電話帳
⑤ 着信許可／拒否設定、発番号設定、シークレットコードの設定状態
⑥ 個別着信設定での設定状態（電話／メール）
♪／♪：着信音
📳／📳：着信バイブレータ
♪📳／♪📳：着信音と着信バイブレータ
／：着信イルミネーションパターン
／：着信イルミネーションカラー
／：着信イルミネーションパターンとカラー
：テレビ電話代替画像（電話のみ）
⑦ 画像（画像／名前表示切替の設定に従って表示）
⑧ 登録したアイコン、アイコン種別
：前後の電話帳の詳細画面の表示
：登録した各項目の表示

累積情報を確認する：電話番号またはメールアドレスの詳細画面で[メール]
- 累積回数と最終日時が表示されます。[メール]を押し「はい」を選択すると、通話とメールの累積をまとめてリセットできます。

基本情報を確認する：[メニュー] 9 1
名前、フリガナ、グループ名、1件目の電話番号／メールアドレスが省略されずに表示されます。

◆詳細画面の表示を切り替える〈画像／名前表示切替〉

- 電話帳、リダイヤル、着信履歴、メール送受信履歴、プロフィール情報の画像／名前表示切替設定はそれぞれに反映されます。

1 i ▶電話帳検索▶電話帳を選択▶[メニュー] 9 4 ▶1～3
- FOMAカード電話帳から操作する場合は、[メニュー] 9 3 を押し1～3を押します。

電話帳修正

電話帳を修正する

1 i ▶電話帳検索▶電話帳にカーソル

2 目的の操作を行う

内容を修正する：[メニュー] 3 1 ▶各項目を設定▶[メール]
各設定項目→P68「電話帳に登録する」操作2～3
- 上書き登録すると以前登録されていた電話帳は破棄されます。
- FOMAカード電話帳から操作する場合は、[メニュー] 3 を押します。

電話番号を入れ替える：[メニュー] 3 3 1 ▶1件目にする電話番号を選択
メールアドレスを入れ替える：[メニュー] 3 3 2 ▶1件目にするメールアドレスを選択
メモリ番号を入れ替える：[メニュー] 3 3 3 ▶入れ替え先の電話帳を選択
電話番号ごとに発信者番号通知を設定する〈発番号設定〉：
[メニュー] 3 4 2 ▶認証操作▶電話番号を選択▶1～3
- 「設定なし」にすると発信者番号通知設定に従います。

メールアドレスにシークレットコードを設定する〈シークレットコード設定〉：[メニュー] 3 4 4 ▶認証操作▶メールアドレスを選択▶4桁のシークレットコードを入力
- 解除する場合は、入力されているシークレットコードをすべて削除して[■]を押します。
- 設定したシークレットコードは本画面にのみ表示されます。
- 「携帯電話番号＋シークレットコード@docomo.ne.jp」と登録している相手にはメールを送信できません。

✔お知らせ
- FOMAカード電話帳では、電話番号に「＊」が含まれていると上書き登録ができないことがあります。
- 複数の電話番号やメールアドレスを登録している場合、1件目の電話番号やメールアドレスを削除すると、2件目以降が繰り上げ登録されます。

電話帳をコピーする

- FOMA端末電話帳をmicroSDカードへコピー／バックアップできます。→P269

◆FOMA端末電話帳とFOMAカード電話帳の間でコピーする

- コピー先に同じグループがある場合はそのグループにコピーされます。
- FOMA端末電話帳からFOMAカード電話帳へコピーすると、電話番号とメールアドレスは1件目の内容がコピーされます。ただし、保存できる最大文字数を超えた部分と電話番号のタイマー（「T」）は削除されます。
- 電話番号とメールアドレスのアイコンは置き換えられます。

〈例〉FOMA端末電話帳からFOMAカード電話帳へコピーする

1 ▶電話帳検索▶ 7 1 ▶電話帳を選択▶

- FOMAカード電話帳からFOMA端末電話帳へコピーする場合は、 7 を押して電話帳を選択し、 を押します。

◆項目内容をコピーする

- コピーした文字は最新の1件だけが電源を切るまで記録され、別の場所に何度でも貼り付けられます。

1 ▶電話帳検索▶コピー元の電話帳にカーソル▶ 6 ▶ 1 ～ 8

- 電話番号とメールアドレスは、1件目の内容がコピーされます。
- 2件目以降の内容をコピーするときは、詳細画面でコピーする電話番号またはメールアドレスを表示して、 6 を押し 2 または 3 を押します。
- FOMAカード電話帳から操作する場合は、 6 を押し 1 ～ 3 を押します。

2 貼り付け先の文字入力画面を表示▶文字を貼り付ける

文字の貼り付け方法→P313

電話帳削除

電話帳を削除する

- 全件削除すると、作成したグループはすべて削除されます。
- FOMAカード電話帳の電話帳は「全件削除」できません。

〈例〉FOMA端末電話帳の電話帳を削除する

1 ▶電話帳検索▶電話帳にカーソル▶ 4 ▶ 1 または 2 ▶「はい」

- 全件削除では認証操作が必要です。
- FOMAカード電話帳から操作する場合は、 4 を押し「はい」を選択します。

シークレット属性

他人に見られたくない電話帳を守る

プライバシーモード中（電話・履歴が「指定電話帳非表示」のとき）は、シークレット属性を設定した電話帳またはグループは表示されません。

- FOMAカード電話帳には設定できません。
- シークレット属性を変更すると、電話帳を終了し待受画面に戻ったときに、シークレット反映の実行確認画面が表示されます。
- プライバシーモード中の動作設定→P101

◆電話帳にシークレット属性を設定する

1 ▶電話帳検索▶電話帳にカーソル▶ 3 4 1

- シークレット属性を設定しているとが点滅します。
- 解除する場合も同様の操作です。

◆グループにシークレット属性を設定する

- グループ内の各電話帳にはシークレット属性は設定されません。
- 「グループなし」には設定できません。

1 [電話帳／履歴] 1 2 ▶グループにカーソル▶ 8

- シークレット属性を設定しているとが点滅します。
- 解除する場合も同様の操作です。

登録件数確認

電話帳の登録件数を確認する

- プライバシーモード中（電話・履歴が「指定電話帳非表示」のとき）は、シークレット属性を設定しているFOMA端末電話帳の電話帳の件数は表示されません。

1 ▶電話帳検索▶MENU 9 2

クイックダイヤル

少ないキー操作で電話をかける

FOMA端末電話帳のメモリ番号が0～99の相手には、簡単な操作で電話を発信できます。

- 1件目の電話番号が発信対象になります。

〈例〉メモリ番号2の電話番号に音声電話をかける

1 メモリ番号（2）を入力▶または